

ХоРеКа

01

Срок службы
20 лет

02

Гарантия
24 месяца

03

**Равномерное
распределение
тепла**
по всей поверхности

04

**Полностью
безопасна**
и безвредна для здоровья

05

**Не подвергается
деформации**

06

**Использовать в
духовом шкафу**



КУКМАРА
ХОРЕКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

Формы для выпечки с антипригарным покрытием и без покрытия

Формы для выпечки KUKMARA линии «ХоРеКа/HoReCa» — это идеальное решение для пекарей, кондитеров и домашних кулинаров.

Они всегда обеспечат равномерный подъём теста, золотистую корочку и идеальную конфигурацию для любого варианта выпечки.

Перед первым использованием

Удалите этикетку. Если на посуде есть стикеры и наклейки, удалите их, смочив холодной водой и аккуратно протерев мягкой стороной губки. Промойте в тёплой воде с использованием жидкого моющего средства, вытрите насухо.

Не используйте при мытье посуды с антипригарным покрытием металлические мочалки, щётки, абразивные и кислотосодержащие средства.

Форму можно мыть в посудомоечной машине, но это снизит срок службы антипригарного покрытия.



Средства и принадлежности

Используйте специальные моющие средства для посуды с антипригарным покрытием с pH не выше 6–8.

При извлечении выпечки из формы с антипригарным покрытием применяйте только силиконовые или деревянные кухонные принадлежности. Не используйте посуду с антипригарным покрытием в качестве ёмкости для блендера и миксера.

При последующем мытье вручную сильно загрязнённую форму необходимо предварительно замочить в воде или слабом растворе моющего средства. Формы без антипригарного покрытия разрешается очищать с помощью жёсткой губки и моющими средствами с абразивами.

Пятна и следы

В результате естественного высыхания на поверхности могут появиться размытые мутноватые пятна от воды. Такие следы оставляют соли железа и кальция, содержащиеся в нефильтрованной воде.

Если во время использования на поверхности формы без антипригарного покрытия появились мелкие тёмные и белые крапинки от соли, специй или воды, удалите их небольшим количеством лимонного сока или 4,5 %-м раствором уксуса.

Важно: средство для антипригарного покрытия — с pH не выше 6–8.

01 **Срок службы**
20 лет

02 **Гарантия**
24 месяца

03 **Равномерное
распределение
тепла**
по всей поверхности

04 **Полностью
безопасна**
и безвредна для здоровья

05 **Не подвергается
деформации**

06 **Использовать в
духовом шкафу**

Подготовка и выпекание

Устанавливайте заполненную форму на холодный или слегка подогретый противень/решётку, избегайте прямого контакта с раскалённой поверхностью духовки.

Перед первым применением слегка смажьте внутреннюю поверхность формы тонким слоем растительного масла. При желании дополнительно присыпьте смазанную поверхность мукой, панировочными сухарями или используйте пергамент.

Размещайте форму в духовке на тот уровень, который указан в рецепте (обычно — на среднем уровне). Во время выпекания не открывайте духовку без необходимости, чтобы избежать перепадов температуры. Для извлечения используйте прихватки или термостойкие перчатки — форма будет горячей.

Дайте выпечке немного остыть в форме. Аккуратно проведите лопаткой вдоль бортов формы, отделяя изделие от стенок, переверните форму на блюдо или решётку и осторожно снимите её.

Первый раз: смажьте форму маслом, при желании присыпьте мукой или используйте пергамент.

01

Срок службы

20 лет

02

Гарантия

24 месяца

03

**Равномерное
распределение
тепла**

по всей поверхности

04

**Полностью
безопасна**

и безвредна для здоровья

05

**Не подвергается
деформации**

06

**Использовать в
духовом шкафу**

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Остывание и хранение

После использования дайте форме полностью остыть.

Не ставьте горячую форму на холодные или влажные поверхности — это может вызвать термические деформации. Не заливайте горячую форму холодной водой и не помещайте в горячий духовой шкаф сразу после холодильника.

Храните форму в сухом месте, желательно отдельно от других предметов, чтобы избежать царапин. Царапины, возникшие на поверхности при эксплуатации, не снижают функциональность и гигиеничность формы.

ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА

brak@kukmara.com

Совместимость

Подходит для всех видов духовых шкафов (электрических и газовых), а также для заморозки.

Запрещается

Использовать форму на открытом огне, на поверхностях газовых, электрических, индукционных, стеклокерамических плит, а также в микроволновой печи.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Расплав»

422111, Россия, Республика Татарстан, г. Кукмор, ул. Ленина, 154

Телефон бесплатной линии: 8-800-333-93-45

тел./факс: (84364) 2-77-55, 2-62-41

www.kukmara.com